

ACHTUNG

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Vorgehensweisen beim Einsetzen der Lubricus Fett- oder Ölkartusche.

Einsetzen der Lubricus Fettkartusche

1. Gehäuse durch Drehbewegung des Überwurfrings gegen den Uhrzeigersinn öffnen
2. Verschlusskappe der Fettkartusche lösen
3. Fettkartusche mit Öffnung nach unten auf das Lubricus Schmiersystem **aufschrauben**
4. Gehäuse inkl. der Andruckplatte und der Spiralfeder so aufsetzen, dass die Andruckplatte in die Kartusche versenkt wird
5. Gehäuse leicht nach unten drücken und Überwurfring durch Drehbewegung im Uhrzeigersinn verschrauben

Einsetzen der Lubricus Ölkartusche

Die Ölkartusche hat im Vergleich zur Fettkartusche einen Schwimmer.

1. Gehäuse durch Drehbewegung des Überwurfrings gegen den Uhrzeigersinn öffnen
2. Verschlusskappe der Ölkartusche lösen und beiliegenden Ölstopfen (PU-Schwamm) vorsichtig in die Kartuschenöffnung einsetzen
3. Ölkartusche inkl. Ölstopfen mit Öffnung nach unten auf das Lubricus Schmiersystem **aufschrauben** (der PU-Schwamm wird in die Ölkartusche hineingedrückt)
4. Sofern vorhanden: Andruckplatte und die Spiralfeder aus dem Gehäuseoberteil entfernen
5. Gehäuse (ohne Andruckplatte und Spiralfeder) aufsetzen und Überwurfring durch Drehbewegung im Uhrzeigersinn verschrauben

ACHTUNG:

Nutzen Sie nie eine Lubricus Ölkartusche zusammen mit Andruckplatte und Spiralfeder!

