



6. Tabela de seleção de rolamentos

	S1				S2	
						
	E7-9	E10-12	E15-17	E20-28	E30-40	E45-60
d - D (mm)	7 - 9	10 - 12	15 - 17	20 - 28	30 - 40	45 - 60
d - D (in)	0.28 - 0.35	0.39 - 0.47	0.59 - 0.67	0.79 - 1.1	1.2 - 1.6	1.8 - 2.4
 60..	607 - 609	6000 - 6001	6002 - 6003	6004 - 6005	6006 - 6008	6009 - 6012
62..	627 - 629	6200 - 6201	6202 - 6203	6204 - 62/28	6206 - 6208	6209 - 6212
63..		6300 - 6301	6302 - 6303	6304 - 63/28	6306 - 6308	6309 - 6312
64..			6403	6404 - 6405	6406 - 6408	6409 - 6412
16...		16100 - 16001	16002 - 16003	16004 - 16005	16006 - 16008	16009 - 16012
61...	618/7 - 619/9	61800 - 61901	61802 - 61903	61704 - 61905	61706 - 61908	61709 - 61912
 1...	127 - 129	1200 - 1301	1202 - 1303	1204 - 1305	1206 - 1308	1209 - 1312
2...		2200 - 2301	2202 - 2303	2204 - 2305	2206 - 2308	2209 - 2312
 32..		3200 - 3201	3202 - 3203	3204 - 3205	3206 - 3208	3209 - 3212
33..			3302 - 3303	3304 - 3305	3306 - 3308	3309 - 3312
 42..		4200 - 4201	4202 - 4203	4204 - 4205	4206 - 4208	4209 - 4212
43..		4301	4302 - 4303	4304 - 4305	4306 - 4308	4309 - 4312
 213.. 223..				22205/20 - 22305	21306 - 22308	21309 - 22312

Revisão: 0 / 09.09.2026
Imagens: © SKF 2026

BEP 7-60 Extrator de rolamentos

Manual de instruções



1. Detalhes do produto



N.º Designação	N.º Designação
1 Maleta de transporte	7 S1 Barra guia com martelo deslizante
2 Manual de instruções	8 Braço de extração E45-60
3 Braço de extração E30-40	9 Braço de extração E10-12
4 Braço de extração E20-28	10 Mango
5 Braço de extração E15-17	11 Braço de extração E7-9
6 S2 Barra guia com martelo deslizante	

O conjunto extrator interno de rolamentos **BEP 7-60** permite a desmontagem rápida e segura de rolamentos, engrenagens e polias com ajuste de anel externo a partir do alojamento.

2. Dados técnicos

Maleta de ferramentas			
Dimensões	530 x 110 x 360	mm	
Peso	9,4	kg	
Fusos			
Comprimento	S1	417	mm
	S2	557	mm
Combinável com	S1	E7-9, E10-12, E15-17, E20-28	
	S2	E30-40, E45-60	

Dimensões detalhadas e desenhos técnicos podem ser encontrados na Folha de Dados Técnicos do BEP 7-60.

3. Seguridad



- ! Risco de prender os dedos
- ! Usar óculos protetores
- ! Usar luvas de proteção
- ! Usar calçado de proteção

4. Aplicação

1										
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	67-8	100-52	615-57	720-58
1000	67-8	100-52	615-57	720-58	645-59	1000	6			

[illegible]

Wählen Sie anhand der Lager-Zuordnungstabelle auf der Rückseite (Kap. 6) die geeigneten Abziehkomponenten für das Lager aus.



Sie benötigen: 1 Spannzange,
1 Führungsstab, 1 Gleit-
hammer, 1 Griff.